

Egyéni védőfelszerelés felvétele

DE KK, AITK



Aerosol képződéssel járó beavatkozásokhoz az alábbi védőfelszerelés szükséges:

1 FFP2/3 maszk, 1 sapka, 1 arcvédő pajzs, 1 pár térdig érő lábzsák, 2 pár gumikesztyű, 1 vízlepergető zárt köpeny

1



Beöltözés előtt kezünket szappanos kézmosással tisztítsuk meg, majd alkalmazzunk alkoholos kézfertőtlenítőt.

2



Először az arcmaszkot vegyük fel. Az alsó pántot fülünk alatt, a felsőt a fejtetőn vezessük. Nagy kifújással ellenőrizzük a megfelelő illeszkedést, tömítést.

4



Következőnek vegyük fel az arcpajzsos sisakot. A hátsó rögzítő csavarral állítsuk feszesre a fejünkön, elől a pánt egyenletesen feküdjön fel a homlokunkra.

3



Ezt követően gumírozott hajspakát veszünk fel úgy, hogy hajunkat fedje.

5



Felhúzzuk a lábzsákot, első pár kesztyűt és a vízlepergető köpenyt. A köpeny ujját húzzuk rá a kesztyűre.

6



Végezetül egy hosszúsárú kesztyűt húzunk a köpenyre, a lehető legmagasabbra érjen fel a karunkon.